

BOLETIM TÉCNICO REMOTEC 250

- **1. APRESENTAÇÃO:** Remotec 250 é um removedor de resíduos de adesivos, para operações de rotulagem, colagem de etiquetas utilizadas em procedimentos de rastreabilidade de estabelecimentos de assistência à saúde.
- 2. MODO DE USAR: Pulverizar em pano absorvível ou gaze e passar na superfície a ser limpa.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Óleo manufaturados de terpenos de laranja estabilizado e veículo.

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido de incolor a leve amarelo

PH: N.A.

Densidade: 0,80 g/cm3 +/-0,05

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's
- Evite o contato do prolongado do produto puro com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.113654/2018-81

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377 e-mail: tecpon@tecpon.com.br Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 04764-020

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

1 ano

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
659	0	02/03/2018	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Responsável